



EN

- 1) Insert coneclamp in provided opening at fork innertube
- 2) Tighten screw 1 until mudguard is fixed
- 3) Set desired angle and height with screw 2

DE

- 1) Konusbefestigung in vorgesehene Öffnung im Gabelschaft stecken
- 2) Schraube 1 festziehen, bis das Schutzblech fixiert ist
- 3) Gewünschten Winkel und Höhe mit Schraube 2 einstellen

distributed by:

***messingschlager***

Messingschlager GmbH & Co. KG  
Hassbergstr. 45  
96148 Baunach - Germany  
[www.messingschlager.com](http://www.messingschlager.com)

