

BEDIENUNG: BITTE AUFBEWAHREN!

Der werkseitige Code ist „00000“. Zum Einstellen Ihres persönlichen Codes, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Öffnen Sie das Schloss.
2. Drehen Sie das rechte Gehäuseteil (ohne Bügel) 90° im Uhrzeigersinn.
3. Stellen Sie Ihren gewünschten Code ein.
4. Drehen Sie das rechte Gehäuse wieder zurück in die Anfangsposition.

INSTRUCTION: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

The preset code is „00000“. For setting your personal code, please pass the following steps:

1. Open the lock.
2. Turn the right housing component (without shackle) 90 degrees clockwise.
3. Set your personal code.
4. Turn the right housing back to the original position.

messingschlager
1934
DIN EN 60920

Hassbergstr. 45
96148 Baunach - Germany